

## ClickFilm<sup>®</sup> - Instandhaltung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

**Um die korrekte Funktion von Click-Film<sup>®</sup> dauerhaft zu gewährleisten, muss die Folie mindestens alle 72 Stunden einmal an- und ausgeschaltet werden.**

### Reinigung

1. Reinigen Sie die Folie im ausgeschalteten Zustand (AUS-Stellung) mit einem trockenen oder leicht feuchten feinen Reinigungstuch. Verwenden Sie ein mildes Seifenwasser, KEINE allgemeinen Fenster-Reinigungsflüssigkeiten, in welchen Ammoniak, Aceton usw. enthalten ist. Dies kann zu folgenden Schäden führen, die nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind:

- Kurzschluss
- Auflösung oder Ablösen des ClickFilm<sup>®</sup>

In diesem Fall ist die Funktion der Folie defekt und der gewünschte Effekt kann nicht mehr erzielt werden.

2. Die Gewährleistung gilt nicht für Folien, die unsachgemäss gereinigt wurden oder mit inkompatiblen Produkten (wie den unter Punkt 1 genannten) in Berührung gekommen sind.

### Jährliche Überprüfung

1. Überprüfen Sie, ob die Verkabelung in gutem Zustand ist. Stellen Sie sicher, dass die Schutzummantelung der Kabel intakt ist und der Kontakt mit dem Transformator und der Folie vorhanden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Transformatoren und Schalter in einem guten Zustand befinden, ohne sichtbare Beschädigungen oder übermässige Wärmeentwicklung.
3. Die Fensterrahmen bzw. die Randbereiche um die ClickFilm<sup>®</sup>-Folie herum sollten unversehrt und trocken sein und nicht zu stark von der durchschnittlichen Raumtemperatur abweichen.

Stetten, April 2024